Manual instal·lació impressores de targetes

- <u>CD800</u>
 - o <u>Instal·lació</u>
 - <u>Configuració</u>
 - CP60PLUS / CP40PLUS
 - o <u>Instal·lació</u>
 - o <u>Configuració</u>

CD800

Instal·lació

Per a començar la instal·lació hem de tenir els dos cables USB desconnectats de l'equip i la impressora encesa. Ara seguirem les passes següents:

- Executar l'instal·lador dels drivers que es poden descarregar des de la pàgina web del fabricant Datacard o d'aquest enllaç <u>http://epscd.aoc.cat/suport/XPSCardPrinter 6.2.456.exe</u> Sortirà un missatge que ens demana que mantinguem desconnectats els cables USB fins que l'instal·lador ens demani que els connectem.
- 2. En el menú que ens apareixerà a continuació hem de triar l'opció "Instalar impresora conexión USB"



3. En el següent pas hem d'acceptar la EULA



4. En aquest pas comença a instal·lar els drivers. En un punt d'aquesta instal·lació ens demanarà que connectem els cables USB. Un cop connectats l'instal·lador ho detectarà automàticament i acabarà la instal·lació. No cal que imprimim la targeta de prova.

📀 Datacard XPS - instalación de la impresora de tarj	etas — 🗆 X
	Buscando impresora
Acepta EULA 🚽	Conecte el cable USB.
Preparar PC 🖌	(Nasty V
Instalar driver 🚽	
	←

En algunes ocasions els drivers s'instal·len correctament però falla la instal·lació del lector de targetes intern que porta la impressora. Es pot descarregar del següent enllaç: <u>https://epscd.aoc.cat/suport/descarregues/drivers/SCR331DriverLector.zip</u>

Configuració

Ara només ens queda configurar correctament la impressora. Hem d'anar al menú d'Impressores, seleccionar la que acabem d'instal·lar (XPS Card Printer) i accedir al menú de "Preferències d'impressió". En la pestanya "Disposició" hem de posar l'orientació com a Horitzontal.

A Preferències d'impressió de XPS Card Printer
Disposició Print Area Color Adjustment Print Mode About
Orie <u>n</u> tació:
A Horitzontal
Impressió per les dues cares:
▲ Cap
=
The second
Avancats
<u>.</u>
D'acord Cancel la Aplica

Després hem d'anar a la pestanya "Print Mode", marcar l'opció "Custom" i seleccionar "300x1200" en el camp Monochrome.

Preferències d'impressió de XPS Card Printer
Disposició Print Area Color Adjustment Print Mode About
Print Resolution Always use standard resolution (300x300 dpi)
 Aways use best possible resolution Custom
300 x 300 - Color
300 x 1200 Monochrome 300 x 300 300 x 600 300 x 1200 300 x 1200
Rewrite
Print using rewritable cards
D'acord Cancel·la Aplica

Per últim només ens queda comprovar que en Propietats de la impressora l'orientació també està en Horitzontal. Per revisar-ho anirem a Propietats de la impressora XPS Card Printer, pestanya "Avançats" i clic al botó "Opcions d'impressió per defecte".

	Card Counts			Supplies	F	bout	ipressores v	
General	Ús compartit	Ports	Avançats	Administración del color	Seguretat	Printer Status	stà imprimint	Propie
Sempre	e disponible		🖶 Opcions	d'impressió per defecte o	de XPS Card P	rinter		×
🔘 Dispon	ible des de	00:00	Disposició	Print Area Color Adjustme	ent Print Mode	About		
Prioritat:	1		Orie <u>n</u> tad	ió:				
Controlad	or: XPS Ca	rd Printer	A Ho	ritzontal	·			
			Impressi	ó per les dues cares:				
Imprim	eix utilitzant la c	ua d'impres	🗈 Cap	0	•			
🔘 Inic	i <mark>a l</mark> a impressió q	uan hagi en						
O Cor	mença a imprimi	r immediata						
Imprim	eix directament	a la impress						
📃 Deixa p	endents els docu	iments que						
🔽 Imprim	eix primer els do	cuments de						
Conser	va els document	s impresos						
✓ Habilita	a les característiq	ues d'impre						
Opcions	d'impressió per	defecte						
		_	-				Avança	ts
						D'acord	Cancel·la	Aplica

CP60PLUS / CP40PLUS

Instal·lació

Per a començar la instal·lació hem de tenir els dos cables USB desconnectats de l'equip i la impressora encesa. Ara seguirem les passes següents:

- 1. Executar l'instal·lador dels drivers que es poden descarregar des de la pàgina web del fabricant Datacard o d'aquest enllaç https://epscd.aoc.cat/suport/descarregues/drivers/CPCardPrinter.zip
- 2. Acceptar els termes i condicions.



3. En aquest pas comença a instal·lar els drivers, esperem que acabi.



4. En aquest pas, hem de marcar l'opció "Local Printer Connection" i fer clic a "Next"

Card Printer Installation			
Install			
Local Printer Connection			
O Directly Networked Printer			
O Driver <u>P</u> rinter Pool			
Version: 15.1.293			
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	<u>C</u> ancel

5. En la següent pantalla tornarem a fer clic en "Next"

Card Printer Installation
Connect
1) Install supplies in the printer.
2) Power on the printer and wait for one minute.
3) Connect the printer to the PC.
4) The PC detects the printer. Wait for the installation to complete.
Version: 15.1.293
< <u>B</u> ack <u>Next</u> > <u>C</u> ancel

6. En aquest punt ens demana que connectem els cables USB. Un cop connectats seguirà la instal·lació de manera automàtica. Quan acabi ja haurem instal·lat la impressora correctament.

Card Printer Installation
A USB printer was not detected.
Tıy Again.
□к

Configuració

Ara només ens queda configurar correctament la impressora. Hem d'anar al menú d'Impressores, seleccionar la que acabem d'instal·lar (Card Printer) i accedir al menú de "Preferències d'impressió".

En la pestanya "Disposició" hem de posar l'orientació com a Horitzontal.

Per últim hem de comprovar que en "Propietats de la impressora" l'orientació també està en Horitzontal. Per revisar-ho anirem a Propietats de la impressora "Card Printer", pestanya "Avançats", clic al botó "Opcions d'impressió per defecte" i veure que l'orientació està com Horitzontal.